

ABBILDUNG	BESCHREIBUNG	PACKUNG	€ pro	Skonto	CODE		
			Pack.	Menge		%	
	<p align="center">Sicherungsaufhängesystem "Spring Lock"</p> <p>Kit A mit folgendem Inhalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein Paar Sicherungsplatten mit "Brückenform" • Ein Paar Verschlussclips SpringLock • Vier Schrauben, um die Platten am Rahmen zu befestigen <p>So wird das Spring Lock am Rahmen angebracht:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Die zwei Platten, mit den beigefügten Schrauben, an den Rahmenseiten befestigen. 2) In entsprechendem Abstand zwei Schrauben in die Wand setzen. Im Kit sind diese zwei Schrauben nicht enthalten (Schrauben finden Sie auf Seite 33). 3) Den Rahmen an die Wand legen und darauf achten, dass die Köpfe der zwei Schrauben in den Löchern der Platten eindringen. 4) Die Verschlussclips SpringLock mit den Fingern vollständig in die "Brücke" der Platten hineindrücken. 	Tüte mit dem Befestigungsmaterial für 1 Rahmen	2,60	10 30 100	10% 20% 30%	SL	
	Tüte mit dem Befestigungsmaterial für 25 Rahmen	38,00	5 20 50	5% 10% 15%	SLF		
	Tüte mit dem Befestigungsmaterial für 100 Rahmen	140,00				SLC	
	<p>Kit B ist dann geeignet ,wenn die Bilder eng nebeneinander aufgehängt werden. In diesem Fall könnte man nämlich den Entriegelungsschlüssel schlecht verwenden. Kit B besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein Paar Platten, zum Anbringen an der oberen Rahmenleiste • Eine Brücken-Sicherungsplatte zum Anbringen in der Mitte der unteren Rahmenleiste • Sechs Schrauben zum Befestigen der 3 Platten • Ein SpringLock für die Brückensicherungsplatte <p>Die Montageanleitungen für Kit B sind die gleichen wie für Kit A.</p>	Tüte mit dem Befestigungsmaterial für 1 Rahmen	2,20	4 20 50 200	10% 20% 25% 30%	3943	
	<p>Kit C Selbstklebendes Plattensystem mit Spring Lock Federn Das Kit enthält: 2 selbstklebende Platten, 2 Springlock-Federn Anleitung: 1) Bringen Sie die beiden Platten am Rahmen an 2) Schrauben Sie die 2 Schrauben in die Wand ein, entsprechend den Platten des Rahmens 3) Positionieren Sie den Rahmen an der Wand so, dass der Kopf der Schraube in die Platte eindringt 4) Bringen Sie die Springlock-Feder an, indem Sie sie mit der Hand drücken. Zum Entriegeln des Rahmens benötigen Sie das Spezialwerkzeug SL1. Maximales Rahmengewicht 4 kg.</p>		3,50	5	10%	9486	
	<p>Kit D Selbstklebendes Plattensystem mit T-Schrauben Das Kit enthält: 2 selbstklebende Platten, 2 T-Schrauben, 2 Dübel für die Schrauben. Anleitung: 1) Bringen Sie die beiden Platten am Rahmen an 2) Schrauben Sie die 2 Schrauben in die Wand ein, entsprechend den Schrauben des Rahmens 3) Positionieren Sie den Rahmen an der Wand, sodass der Kopf der Schraube in die Platte eintritt 4) Mit dem Spezial Werkzeug (AS9) den Schraubenkopf drehen. Zum Entriegeln des Rahmens benötigen Sie das Spezialwerkzeug AS9. Maximales Rahmengewicht 4 kg.</p>		3,20	5	10%	9523	
	<p>Es ist auch möglich, folgende Einzelelemente zu bestellen:</p>	<p>Überbrückungsplatte für Kit A mit entsprechenden Federn und Schrauben</p>	50 Stück	38,00	5	10%	4647
	<p>Platte mit Schrauben für Sicherheitsaufhänger Kit B</p>	10 Stück	4,80	5	10%	4648T	
			50 Stück	21,00	5	10%	4648
	<p>Um die Sicherung zu entriegeln, benutzt man den Spezialschlüssel, erhältlich in zwei Versionen:</p>	<p>SL1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schlüssel zum Entriegeln des SpringLocks 		3,60	4 10 30	10% 15% 20%	SL1
	<p>5693</p> <ul style="list-style-type: none"> • Markierungsstift, wird in die Sicherungsplatte, zum Markieren der Schraubenposition, eingeführt. 		1,40	4 10	10% 15%	5693	
	<p>7165</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schlüssel mit Markierungsstift zum Markieren der Schraubenposition. 		5,10	4 10	10% 15%	7165	
	<p>Sicherheits-Aufhänger AS. Funktionsweise:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) An den zwei Enden der Rahmenoberseite zwei Platten mit horizontaler Nut anbringen. Eine weitere Platte wird in der Mitte der Rahmenunterseite befestigt. 2) In die Wand 3 T-Schrauben auf der Höhe der drei Platten einschrauben. 3) Das Bild an die Wand hängen und den Kopf der 3 Schrauben in die 3 Nuten einschieben. Das ist nur dann möglich, wenn der Schraubenkopf horizontal ist. 4) Mit dem geeigneten Werkzeug (siehe Abbildung unten) alle drei Schrauben auf vertikale Position bringen. Jetzt hängt das Bild sicher an der Wand; um es zu entfernen, muß wiederum das Werkzeug verwendet werden. 	Tüte für 1 Rahmen mit: - 3 Platten z. Anbringen am Rahmen - 6 Schrauben für die Platten - 3 "T"-Schrauben und Dübel	3,00	5 10	5% 10%	AS	
		Tüte für 10 Rahmen mit: - 30Platten z. Anbringen am Rahmen - 60 Schrauben für die Platten - 30 "T"-Schrauben und Dübel	12,00	5 10	5% 10%	AS10	
	<p>Eine Alternative zum oberen System ist die Verwendung von 2 Halterungen statt der 2 T-Schrauben am oberen Rahmenrand. In die 2 Halterungen werden die 2 am Rahmen befestigten Platten eingeschoben. Dann folgt die gleiche Prozedur wie oben.</p>	Tüte für 1 Rahmen mit: - 3 Platten z. Anbringen am Rahmen - 6 Schrauben für die Platten - 2 Halterungen - 2 Schrauben mit Dübel - 1 T-Schraube mit Dübel	2,60	5 10	10% 15%	ASW	
	<p>Schlüssel zum Einschrauben der T-Schrauben. (Bitte separat bestellen).</p>	1 Stück	1,80	5	20%	AS9	
<p>Die einzelnen Elemente können auch separat bestellt werden:</p>	<p>Platten zur Befestigung am Rahmen</p>	Pack. 100 St.	10,00	3	8%	AS1C	
		Pack. 1000 St.	90,00	3	8%	AS1	
	<p>Schrauben zum Anbringen der Platte am Rahmen. Länge 13 mm, Durchm. 2,9 mm.</p>	Pack. 100 St.	3,10	3 10	8% 15%	AS8C	
	<p>Halterungen zum Aufhängen der Rahmen</p>	Pack. 100 St.	9,30	3	8%	AS3C	
		Pack. 1000 St.	112,00	3	8%	AS3	
	<p>T-Druckschrauben. Länge 39, Durchmesser 6 mm</p>	Pack. 100 St.	17,50	3	8%	AS4C	
		Pack. 1000 St.	132,00	3	8%	AS4	
	<p>Plastikdübel zur Befestigung an der Wand</p>	<p>ø 6 (Für die Schrauben der Halterungen)</p> <p>ø 8 (Für T-Schrauben)</p>	Pack. 100 St.	3,20	3	8%	AS7C
		Pack. 100 St.	2,50	3	8%	AS5C	
<p>Schraube zur Befestigung von "C" an der Wand. Länge 38, Durchm. 3,3 mm</p>	Pack. 100 St.	4,90	3	8%	AS6C		
	<p>Sicherungenhaken. Das Bild kann nur schwer vom Haken gelöst werden. Der Kniff, um das Bild zu entnehmen, besteht darin, es ordnungsgemäss zu neigen. Kann Bilder bis zu einem maximalen Gewicht von 15 Kg tragen. Schraube und Dübel müssen separat bestellt werden.</p>	Pack. 20 St.	10,00	5	10%	9487V	
		Pack. 100 St.	46,00	5	10%	9487B	
	<p>Schraube und Dübel für Sicherungenhaken (Code 9487B).</p>	100 Schrauben + 100 Dübel	7,50	5	10%	9559	
	<p>Packung mit 20 Sicherungenhaken + Schraube und Dübel, um den Haken zu fixieren.</p>	Pack. 20 Haken + 20 Schrauben + 20 Dübel	12,50	5	10%	9487A	