

ABBILDUNG	BESCHREIBUNG	PACKUNG	€ pro Pack.	Skonto Menge %	CODE
Kit A	<p><b>Sicherungsaufhängesystem "Spring Lock"</b></p> <p><b>Kit A</b> mit folgendem Inhalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein Paar Sicherungsplatten mit "Brückenform"</li> <li>• Ein Paar Verschlussclips SpringLock</li> <li>• Vier Schrauben, um die Platten am Rahmen zu befestigen</li> </ul> <p>So wird das Spring Lock am Rahmen angebracht:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Die zwei Platten, mit den beigefügten Schrauben, an den Rahmenseiten befestigen.</li> <li>2) In entsprechendem Abstand zwei Schrauben in die Wand setzen.</li> <li>3) Den Kit sind diese zwei Schrauben nicht enthalten (Schrauben finden Sie auf Seite 33).</li> <li>4) Den Rahmen an die Wand legen und darauf achten, dass die Köpfe der zwei Schrauben in den Löchern der Platten eindringen.</li> <li>5) Die Verschlussclips SpringLock mit den Fingern vollständig in die "Brücke" der Platten hineindrücken.</li> </ol>	Tüte mit dem Befestigungs-material für 1 Rahmen	3,00	5 20 10% 20%	SL
Kit B	<p><b>Kit B</b> ist dann geeignet, wenn die Bilder eng nebeneinander aufgehängt werden. In diesem Fall könnte man nämlich den Entriegelungsschlüssel schlecht verwenden.</p> <p>Kit B besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein Paar Platten, zum Anbringen an der oberen Rahmenleiste</li> <li>• Eine Brücken-Sicherungsplatte zum Anbringen in der Mitte der unteren Rahmenleiste</li> <li>• Sechs Schrauben zum Befestigen der 3 Platten</li> <li>• Ein SpringLock für die Brückensicherungsplatte</li> </ul> <p>Die Montageanleitungen für Kit B sind die gleichen wie für Kit A.</p>	Tüte mit dem Befestigungs-material für 25 Rahmen	48,00	5 20 5% 10%	SLF
Kit C	<p><b>Kit C</b> Selbstklebendes Plattsystem mit Spring Lock Federn</p> <p>Das Kit enthält: 2 selbstklebende Platten, 2 Springlock-Federn</p> <p>Anleitung: 1) Bringen Sie die beiden Platten am Rahmen an 2) Schrauben Sie die 2 Schrauben in die Wand ein, entsprechend den Platten des Rahmens 3) Positionieren Sie den Rahmen an der Wand so, dass der Kopf der Schraube in die Platte eindringt 4) Bringen Sie die Springlock-Feder an, indem Sie sie mit der Hand drücken.</p> <p>Zum Entriegeln des Rahmens benötigen Sie das Spezialwerkzeug SL1. Maximales Rahmengewicht 4 kg.</p>	Tüte mit dem Befestigungs-material für 100 Rahmen	169,00	3 5% 5%	SLC
Kit D	<p><b>Kit D</b> Selbstklebendes Plattsystem mit T-Schrauben</p> <p>Das Kit enthält: 2 selbstklebende Platten, 2 T-Schrauben, 2 Dübel für die Schrauben.</p> <p>Anleitung: 1) Bringen Sie die beiden Platten am Rahmen an 2) Schrauben Sie die 2 Schrauben in die Wand ein, entsprechend den Schrauben des Rahmens 3) Positionieren Sie den Rahmen an der Wand, sodass der Kopf der Schraube in die Platte eintritt 4) Mit dem Spezial Werkzeug (AS9) den Schraubenkopf drehen.</p> <p>Zum Entriegeln des Rahmens benötigen Sie das Spezialwerkzeug AS9. Maximales Rahmengewicht 4 kg.</p>	Tüte mit dem Befestigungs-material für 1 Rahmen	2,50	4 20 10% 15% 20%	3943
Code 9486	<p>Es ist auch möglich, folgende Einzelemente zu bestellen:</p> <p> Überbrückungsplatte für Kit A mit entsprechenden Federn und Schrauben</p> <p> Platte mit Schrauben für Sicherheitsaufhänger Kit B</p>	50 Stück	42,00	5 10%	4647
Code 9523	<p>Um die Sicherung zu entriegeln, benutzt man den Spezialschlüssel, erhältlich in zwei Versionen:</p> <p> • Schlüssel zum Entriegeln des SpringLocks</p> <p> • Markierungsstift, wird in die Sicherungsplatte, zum Markieren der Schraubenposition, eingeführt.</p> <p> • Schlüssel mit Markierungsstift zum Markieren der Schraubenposition.</p>	10 Stück	5,10	5 10%	4648T
		50 Stück	24,30	5 10%	4648
		3,60	3 10 10% 15%	SL1	
		1,00	3 10 10% 15%	5693	
		5,30	3 10 10% 15%	7165	
	<p><b>Sicherheits-Aufhänger AS.</b> Funktionsweise:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) An den zwei Enden der Rahmenoberseite zwei Platten mit horizontaler Nut anbringen. Eine weitere Platte wird in der Mitte der Rahmenunterseite befestigt.</li> <li>2) In die Wand 3 T-Schrauben auf der Höhe der drei Platten einschrauben.</li> <li>3) Das Bild an die Wand hängen und den Kopf der 3 Schrauben in die 3 Nuten einschieben. Das ist nur dann möglich, wenn der Schraubenkopf horizontal ist.</li> <li>4) Mit dem geeigneten Werkzeug (siehe Abbildung unten) alle drei Schrauben auf vertikale Position bringen. Jetzt hängt das Bild sicher an der Wand; um es zu entfernen, muß wiederum das Werkzeug verwendet werden.</li> </ol> <p>Eine Alternative zum oberen System ist die Verwendung von 2 Halterungen statt der 2 T-Schrauben am oberen Rahmenrand. In die 2 Halterungen werden die 2 am Rahmen befestigten Platten eingeschoben. Dann folgt die gleiche Prozedur wie oben.</p>	Tüte für 1 Rahmen mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 Platten z. Anbringen am Rahmen</li> <li>- 6 Schrauben für die Platten</li> <li>- 3 "T"-Schrauben und Dübel</li> </ul>	3,15	3 10 10% 15%	AS
	Tüte für 10 Rahmen mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 Platten z. Anbringen am Rahmen</li> <li>- 60 Schrauben für die Platten</li> <li>- 30 "T"-Schrauben und Dübel</li> </ul>	12,00	3 10 10% 15%	AS10	
	Tüte für 1 Rahmen mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 Platten z. Anbringen am Rahmen</li> <li>- 6 Schrauben für die Platten</li> <li>- 2 Halterungen</li> <li>- 2 Schrauben mit Dübel</li> <li>- 1 T-Schraube mit Dübel</li> </ul>	2,50	3 10 10% 15%	ASW	
	Schlüssel zum Einschrauben der T-Schrauben. (Bitte separat bestellen).	1 Stück	1,90	3 10 10% 15%	AS9
Die einzelnen Elementen können auch separat bestellt werden:	Platten zur Befestigung am Rahmen	Pack. 100 St.	10,00	3 8%	AS1C
	Schrauben zum Anbringen der Platte am Rahmen. Länge 13 mm, Durchm. 2,9 mm.	Pack. 1000 St.	90,00	3 8%	AS1
	Halterungen zum Aufhängen der Rahmen	Pack. 100 St.	3,10	3 8%	AS8C
	T-Druckschrauben. Länge 39, Durchmesser 6 mm	Pack. 100 St.	13,00	3 8%	AS3C
	Plastikdübel zur Befestigung an der Wand	Pack. 1000 St.	115,00	3 8%	AS3
	Plastikdübel zur Befestigung an der Wand. Länge 38, Durchm. 3,3 mm	Pack. 100 St.	16,50	3 8%	AS4C
	Ø 6 (Für die Schrauben der Halterungen)	Pack. 100 St.	128,00	3 8%	AS4
	Ø 8 (Für T-Schrauben)	Pack. 100 St.	9,00	3 8%	AS7C
	Sicherungshaken. Das Bild kann nur schwer vom Haken gelöst werden. Der Kniff, um das Bild zu entnehmen, besteht darin, es ordnungsgemäß zu neigen. Kann Bilder bis zu einem maximalen Gewicht von 15 Kg tragen. Schraube und Dübel müssen separat bestellt werden.	Pack. 100 St.	10,00	3 8%	AS5C
	Schraube und Dübel für Sicherungshaken (Code 9487B).	100 Schrauben + 100 Dübel	4,90	3 8%	AS6C
	Packung mit 20 Sicherungshaken + Schraube und Dübel, um den Haken zu fixieren.	Pack. 20 Haken + 20 Schrauben + 20 Dübel	7,50	3 8%	9487V
		Pack. 20 Haken + 20 Schrauben + 20 Dübel	12,50	3 8%	9487B
		Pack. 20 Haken + 20 Schrauben + 20 Dübel	49,00	3 8%	9487A